



DONNÉES TECHNIQUES

NETTOYANT CONCENTRÉ COMMERCIAL SQUEAKY

B0695

Propriétés typiques et mode d'emploi

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le nettoyeur concentré commercial *Squeaky* nettoie les planchers en bois sans le résidu laissé par les autres détergents. *Squeaky* est recommandé pour le nettoyage avant la surpeinture, ainsi que pour le nettoyage d'entretien général des planchers en bois. *Squeaky* est aussi idéal pour nettoyer les planchers laminés et représente la deuxième étape de nettoyage du système de surpeinture sans poussière TyKote®.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

Couleur.....	Bleu pacifique
Gel/dégel	Stable
Point d'inflammabilité ..	38 °C (101 °F)
COV	À un rapport de dilution minimum de 1 partie de <i>Squeaky</i> pour 5 parties d'eau. Les COV maximum ne dépassent pas 3,9 % par poids

EMBALLAGE

1 cruche en plastique de 3,8 litres (1 gallon U.S.) (4 par caisse); seaux en plastique de 19 litres (5 gal)

MODE D'EMPLOI

1. Balayez ou passez l'aspirateur sur le plancher.
2. Mélangez une partie de *Squeaky* pour cinq parties d'eau.
3. *Squeaky* peut alors être transféré dans un flacon pulvérisateur pour nettoyer les taches. Pour nettoyer des taches, pulvérisez *Squeaky* sur une vadrouille en microfibre de Basic et essuyez la surface.
4. Pour les grandes surfaces, mélangez *Squeaky* dans un seau en respectant le rapport de dilution recommandé. Trempez plusieurs

grandes serviettes dans la solution, en vous assurant qu'elles sont entièrement mouillées. Essorez les serviettes pour éliminer l'excédent d'humidité. Enroulez une serviette autour d'un balai-brosse et dépoussiérez le plancher. Pour éviter le dépôt à nouveau de la saleté et de l'huile, repliez la serviette en utilisant les côtés propres au besoin. Faites particulièrement attention aux coins. Répétez la procédure dans chaque zone du plancher jusqu'à ce que le sol au complet ait été nettoyé.

5. Si vous utilisez une récurveuse automatique, utilisez un rapport de dilution d'une partie de *Squeaky* pour cinq parties d'eau avec un tampon blanc ou rouge. Assurez-vous que les raclettes et les tampons à lustrer/polir fonctionnent correctement. Une personne avec une vadrouille doit suivre la récurveuse pour ramasser toute eau qui n'est pas ramassée par la machine. Faites particulièrement attention aux coins.

Ne versez pas Squeaky directement sur le plancher en bois. Tout excédent de liquide sur un plancher en bois peut endommager les fibres. N'utilisez pas ce produit sur des planchers finis à la cire.

OBLIGATION DU FABRICANT/VENDEUR

La déclaration suivante est effectuée au lieu de garanties, expresses ou implicites : la seule obligation du vendeur et du fabricant est de remplacer la quantité de produit s'avérant défectueuse. Le vendeur ni le fabricant ne seront pas responsables des blessures, pertes ou dommages, directs, indirects ou consécutifs, issus de l'utilisation ou de l'incapacité à utiliser le produit. Avant d'utiliser, l'utilisateur doit déterminer l'adaptation du produit pour leur usage prévu et l'utilisateur assume tous les risques et responsabilités relatifs aux présentes. Ce qui précède ne peut pas être modifié sauf par un accord signé par les dirigeants du vendeur et du fabricant.