

DESCRIPTION DU PRODUIT

TyKote® est une façon révolutionnaire de préparer les planchers commerciaux, résidentiels et de sport pour la surpeinture. Toute la poussière, le désordre et l'équipement associé au blutage sont éliminés lorsque vous utilisez TyKote. Appliqué sous forme liquide, TyKote agit comme couche de liage intermédiaire entre le plancher existant et la nouvelle couche de finition.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

Couleur	Translucide (transparente après séchage)
COV	Ne dépasse pas 13 grammes/litre (0,11 lb/gal)
Point d'inflammabilité....	Supérieur à 93 °C (200°F)
Stabilité au gel/dégel	Stable (si congelé, décongelez complètement avant d'utiliser)
Temps de séchage.....	Une heure (avec une aération adéquate)
Nettoyage.....	À l'eau
Entreposage	Ne pas entreposer à plus de 49 °C (120 °F)

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Vadrouille en microfibre de Basic – outil d'application résidentielle propre facile à utiliser
Vadrouille à frange en rayonne – outil rapide pour appliquer TyKote sur les planchers de sport ou de grandes pièces

COUVERTURE

De 61 à 97 m² par litre (2 500 à 4 000 pi² par gallon), selon les conditions

SYSTÈMES RECOMMANDÉS

Une mince couche de TyKote + une ou deux couches de StreetShoe ou Hydroline Plus

EMBALLAGE

- 1 cruche en plastique de 3,8 litres (1 gal) (4 par caisse)

PROCÉDURES D'APPLICATION

Remarque – N'utilisez pas sur des surfaces cirées. En cas de doute, effectuez toujours un essai pour déterminer l'adhérence potentielle. TyKote est recommandé pour les applications de surpeinture seulement.

1. Pour préparer le plancher au processus de nettoyage, retirez toute boue agglomérée, gomme à mâcher et autres débris du sol. Passez l'aspirateur pour éliminer la saleté du plancher. Faites particulièrement attention aux coins.
2. Nettoyez le plancher avec le *traitement intensif pour plancher (IFT) de Basic* selon les directives sur

l'étiquette. Plusieurs nettoyages pourront être requis. Assurez-vous que le plancher soit entièrement libre de saleté, d'huile et d'autres résidus. Selon l'état du plancher, il pourra être nécessaire de répéter cette étape plusieurs fois.

3. Nettoyez le plancher à nouveau avec le *nettoyant Squeaky de Basic Coatings* selon les directives sur l'étiquette. Le nettoyant Squeaky ne laisse aucun résidu.
4. Laissez le plancher sécher complètement avant d'appliquer TyKote. Des ventilateurs boîtes peuvent être utilisés pour accélérer le processus de séchage.
5. Rincez la vadrouille éponge propre dans de l'eau propre. Essorez jusqu'à ce qu'elle soit humide.
6. Secouez TyKote légèrement avant l'utilisation. Appliquez une petite quantité de TyKote sur une zone du plancher et utilisez la vadrouille éponge pour le répartir en une mince couche uniforme. Pour les planchers plus grands, versez TyKote dans un seau de lavage sec et propre. Trempez une nouvelle vadrouille en rayonne libre de peluche dans TyKote et essorez-la. Appliquez sur le plancher jusqu'à ce que toutes les zones aient été enduites. Assurez-vous que chaque zone du plancher devant être surpeinte est enduite de TyKote. Tout zone omise pourrait entraîner une mauvaise adhérence de la couche de finition. Le plancher devrait avoir une apparence mouillée, mais il ne devrait pas y avoir de flaques.
7. Laissez sécher pendant environ une heure avec une bonne aération et une circulation d'air sur le plancher. S'il y a des zones où le TyKote n'est pas sec, essuyez-les avec un chiffon propre humecté d'eau. N'attendez pas plus de six heures avant d'appliquer la couche de finition car le TyKote risque alors d'avoir perdu son efficacité. Si le délai de six heures est dépassé, dépoussiérez le plancher avec le *nettoyant Squeaky* pour éliminer toute poussière aérogène avant d'appliquer TyKote.
8. Appliquez la couche de finition à base d'eau de Basic de votre choix conformément aux directives sur l'étiquette.

Reportez-vous à la brochure « Système de surpeinture sans poussière TyKote® de Basic » pour obtenir toutes les directives d'application avant d'utiliser le système.