

Sealer à base d'eau pour planchers en bois

Hydroline[®] Sealer est un scellant à base d'eau conforme aux COV, conçu pour être utilisé sur les planchers de sport, les planchers en bois d'érable résidentiels et commerciaux.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

- **Commercial** - Répond aux exigences de l'ADA en matière d'utilisation dans les hôtels, restaurants, centres commerciaux, pistes de danse, salles de classe, scènes, bureaux et établissements de vente au détail.
- **Sports** - Gymnases, exercices et planchers aérobies.

PROPRIÉTÉS

Couleur dans le contenant.....	Blanc laiteux (séchage transparent)
Teneur en solides.....	26 % +/- 2 %
COV.....	Ne dépasse pas 250 grammes/litre
Point d'éclair.....	Supérieur à 200 °F
Stabilité du gel/de décongélation.....	Stable pendant au moins 5 cycles (si congelé, décongeler complètement avant d'utiliser)
Temps de séchage.....	Minimum 2 à 3 heures
Nettoyage.....	À l'eau
Couverture.....	600 pieds carrés / gallon
Point d'éclair.....	Supérieur à 200 °F
Stabilité.....	Durée de conservation d'un an dans des conditions de conservation appropriées
Conservation.....	Ne pas conserver à une température supérieure à 120 °F (49 °C)
Emballage.....	Seau en plastique de 3,79 litres (4 par cas) Seaux en plastique de 18,93 litres (5 gallons américains)

APPLICATEURS RECOMMANDÉS

- Utiliser Basic Coatings[®] T-bar ou laine d'agneau synthétique.

SYSTÈMES RECOMMANDÉS

Sable plein - 1 à 2 couches de Hydroline Sealer suivi de 2 couches de finitions Basic Coatings à base d'eau.

REMARQUE : Remplacer 2 couches de Commercial Catalyzed Sealer sur les sites commerciaux à fort trafic ou Lock n' Seal sur le chêne blanc ou d'autres essences pour minimiser la traction des tannins.

APPLICATION SUR LES TEINTURES ET LES PEINTURES

Appliquez les peintures et les teintures et laissez sécher selon les instructions du fabricant ou plus longtemps selon les conditions environnementales. Appliquez 2 couches de Hydroline Sealer suivies d'une finition Basic Coatings à base d'eau. **Il est recommandé de faire un essai sur une planche avec n'importe quelle teinture pour s'assurer de la compatibilité et de l'acceptation de la couleur.**

AJOUT D'EAU

Jusqu'à 34,08 centilitres (12 onces) d'eau peuvent être ajoutées à 4,54 litres (1gallon américain) de produit de finition. L'ajout d'eau augmentera le débit et le temps pour niveler en cas de température élevée et d'humidité faible.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

1. Avant le ponçage, nettoyez le sol à l'aide de Basic Coatings Squeaky[™] Cleaner en suivant les instructions de l'étiquette. Le nettoyage doit être effectué pour éliminer les contaminants du sol avant le ponçage.
2. Poncez les sols selon les procédures acceptées par la NFWA/MFMA. Toutes les anciennes finitions doivent être enlevées. **Un masque anti-poussière certifié NIOSH doit être porté pendant le ponçage.**
3. Terminez le ponçage avec un nouveau tamis de 120 grains. **N'UTILISEZ PAS DE LAINE EN ACIER**
4. Passez l'aspirateur. Tamponnez avec un balai microfibre propre et sec de Basic Coatings jusqu'à ce que toute la poussière soit enlevée.

Suite à la page 2

APPLICATION DU SCELLANT

Toujours maintenir une ventilation adéquate pendant toutes les phases du processus revêtement et de séchage.

1. Mesurez le taux d'humidité du sol à plusieurs endroits.
2. Agitez et secouez le récipient plusieurs fois. Utilisez un mélangeur pour redisperser tout tassement.
3. Mettez de côté pendant environ 10 minutes pour permettre aux bulles de se former.
4. Rincez l'applicateur de remplissage et retirez tout excès d'eau. Cela permet également d'éliminer les fibres lâches.
5. Appliquez Hydroline® Sealer selon les procédures standard d'application à base d'eau.
6. Laissez à chaque couche un minimum de 30 à 45 minutes pour s'uniformiser.
7. Après les niveaux de scellant, placez des ventilateurs dans une zone adjacente pour éloigner l'humidité du chantier. Après un séchage minimum de 2 à 3 heures pour chaque couche (dans de bonnes conditions), mesurez à nouveau le taux d'humidité. Si la teneur en humidité n'est pas égale à la première lecture, laissez sécher plus longtemps. Répétez l'opération pour chaque couche.
8. Si nécessaire, frottez entre les couches pour enlever les débris, les cheveux, les gouttes, etc. ou si le délai de 24 heures entre les couches est écoulé. Frottez avec le système de tampons et de bandes, en utilisant des bandes abrasives de 180 à 240 grains. Entre les couches, passez l'aspirateur et tamponnez avec un balai microfibre Basic Coatings® humidifié avec Squeaky™.
9. Si le délai de 24 heures est écoulé, le système de finition sans poussière TyKote® Dust-Free est une alternative pour le criblage du plancher. Consultez les procédures d'application de TyKote pour plus de détails.
10. Appliquez la deuxième couche de la même manière si vous le souhaitez.

PEINTURE DES LIGNES DE JEU

Appliquez les lignes de jeu peintes après avoir préalablement nettoyé la deuxième couche de scellant. Consultez la documentation technique du gymnase pour connaître les peintures et les procédures de peinture acceptables.

TEMPS DE SÉCHAGE

Prévoyez au moins 2 à 3 heures entre les couches et 1 heure de ventilation correcte avant de fermer le chantier.

PRÉCAUTIONS

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. POUR UTILISATION DANS L'INDUSTRIE.

Attention : peut irriter les yeux. Utilisez avec une ventilation adéquate. Fermez le contenant après chaque utilisation. Évitez tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Lavez vous soigneusement après avoir manipulé le produit. Gardez les fermetures étanches et debout pour éviter toute fuite. Gardez le contenant fermé. En cas de déversement, absorbez et éliminez conformément aux réglementations locales en vigueur.

PREMIERS SOINS : POUR LES YEUX : Rincez avec beaucoup d'eau. Si l'irritation persiste, consultez un médecin. **EN CAS D'INGESTION :** Ne PAS provoquer de vomissements. Rincez la bouche avec de l'eau. Consultez un médecin.

OBLIGATION DU FABRICANT

Les garanties suivantes remplacent toutes les garanties, expresses ou implicites : La seule obligation du vendeur et du fabricant est de remplacer la quantité de produit qui s'est avérée défectueuse. Ni le vendeur ni le fabricant ne peuvent être tenus responsables de toute blessure, perte ou dommage, direct ou consécutif, découlant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser le produit. Avant l'utilisation, l'utilisateur doit déterminer si le produit convient à l'usage prévu et il assume tous les risques et toutes les responsabilités qui en découlent. Les dispositions qui précèdent ne peuvent être modifiées que par un accord signé par les agents du vendeur et du fabricant.

